


RUN・MAX ウォッシャースプレー用コントローラー


この度はご注文いただきありがとうございます
 タイマーモードとインターバルモードがあります、それぞれ取り付け前に内容をよくご確認ください。


* タイマーモード:A 
 0.7秒毎に短めの噴射を行います
 設定時間を経過すると自動で停止します

* タイマーモード:B 
 1.0秒毎に長めの噴射を行います
 設定時間を経過すると自動で停止します

停止時間	DIPスイッチの位置
	1 2 3 4 5 6 7 8
5分	
6分	
7分	
8分	
9分	
10分	
12分	
14分	
16分	
18分	
20分	
22分	
24分	
26分	
28分	
30分	

停止時間	DIPスイッチの位置
	1 2 3 4 5 6 7 8
5分	
6分	
7分	
8分	
9分	
10分	
12分	
14分	
16分	
18分	
20分	
22分	
24分	
26分	
28分	
30分	

* インターバルモード:A 
 設定間隔毎に短めの噴射を行います
 電源を切るまで繰り返し作動します
 ※ 電源の切り忘れに注意してください ※

* インターバルモード:B 
 設定間隔毎に長めの噴射を行います
 電源を切るまで繰り返し作動します
 ※ 電源の切り忘れに注意してください ※

噴射間隔

DIPスイッチの位置

	1	2	3	4	5	6	7	8
3秒	●							
5秒	●							●
7秒	●							●
9秒	●							●
11秒	●							●
13秒	●							●
15秒	●							●
17秒	●							●
19秒	●							●
21秒	●							●
23秒	●							●
25秒	●							●
27秒	●							●
29秒	●							●
31秒	●							●
60秒	●							●

噴射間隔

DIPスイッチの位置

	1	2	3	4	5	6	7	8
3秒	●	●						
5秒	●	●						●
7秒	●	●						●
9秒	●	●						●
11秒	●	●						●
13秒	●	●						●
15秒	●	●						●
17秒	●	●						●
19秒	●	●						●
21秒	●	●						●
23秒	●	●						●
25秒	●	●						●
27秒	●	●						●
29秒	●	●						●
31秒	●	●						●
60秒	●	●						●

- ※ タンクの取付け位置に対しノズルの位置が低い場合、水が滴る場合があります。この場合はタンクとノズルの高さや位置の調整を行ってください。
- ※ タンクの取付け位置に対しノズルの位置が高い場合、十分に噴射できない場合があります。

- ※ タンクは常に満水でご使用ください
- ※ ポンプ本体は消耗品です 使用状況で寿命は異なります

● = スイッチの位置を表します

- ※ DIPスイッチの「3」と「4」は使用しません
- ※ 設定をする場合は必ず電源を切って行ってください

